



Universalreiniger für Holz /WPC ist ein universell starker konzentrierter Reiniger, geeignet für alle Holz- und Verbundwerkstoffe Gartenprodukte.

Das Produkt ist sparsam im Verbrauch und soll immer mit Wasser verdünnt werden.

DOSIEREN

- Alle Holzprodukte: 1 Teil Reiniger auf 4 Teile Wasser.
 - Alle zusammengesetzten Produkte: 1 Teil Reiniger auf 8 Teile Wasser.
- Tragen Sie diese Reinigungslösung gleichmäßig auf. Dann lassen Sie es 3-5 Minuten einarbeiten und bei Bedarf mit einer Bürste schrubben.

Vermeiden Sie Dehydrierung dieser Reinigungslösung! Anschließend sollten die Verunreinigungen mit reichlich Wasser abgespült werden. Das Ergebnis hängt stark von der Grad der Verschmutzung ab.

Wenn das gewünschte Ergebnis nicht erreicht wird wiederholen Sie die Behandlung oder wenden Sie eine längere Einwirkzeit an.

SICHERHEITSHINWEISE

Gefahr. Verursacht schwere Augenschäden.

Verursacht Hautirritationen.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Nach der Arbeit mit diesem Produkt die Hände gründlich waschen.

Am besten Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:

Sanft ausspülen mit Wasser für mehrere Minuten; Kontaktlinsen entfernen, wenn möglich; weiter spülen. Sofort konsultieren Sie ein ANTIGIFCENTRUM oder einen Arzt.

